

MÔN CÔNG NGHỆ 6
GV: Hàng Thị Phương ĐT 0907716266
Từ 15/4> 20/4/24
Nội dung ghi bài

CHỦ ĐỀ: ĐỒ DỤNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH
BÀI 9: SỬ DỤNG ĐỒ DỤNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH (tt)

3. Máy xay thực phẩm

a. Cấu tạo và thông số kỹ thuật

- + Cối xay: để cắt nhỏ thực phẩm khi động cơ hoạt động.
- + Thân máy: bao gồm một động cơ đặt bên trong. Khi có dòng điện truyền qua động cơ sẽ làm quay lưỡi dao trong cối.
- + Bộ phận điều khiển: gồm các nút (phím) để tắt, mở máy và thay đổi tốc độ quay của lưỡi dao.

b. Nguyên lí làm việc

Khi cấp điện cho máy xay thực phẩm và lựa chọn tốc độ quay phù hợp bằng các nút ở bộ phận điều khiển, động cơ sẽ hoạt động làm quay lưỡi dao trong cối xay để cắt nhỏ thực phẩm.

c. Sử dụng máy xay thực phẩm

Bước 1: Sơ chế các loại thực phẩm

Bước 2: Cắt nhỏ thực phẩm

Bước 3: Lắp cối xay vào thân máy

Bước 4: Cho nguyên liệu cần xay vào cối và đậy nắp

Bước 5: Cắm điện và chế độ xay phù hợp

Bước 6: Sau khi xay xong, tắt máy và lấy thực phẩm ra khỏi cối xay

Bước 7: Vệ sinh và bảo quản máy xay thực phẩm sau khi sử dụng xong

